Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας (LDWS)

Ειδοποιεί τον οδηγό εάν το όχημα βγει ακούσια από τη λωρίδα του χωρίς να έχουν ενεργοποιηθεί τα φλας.

