Σύστημα Προειδοποίησης Αλλαγής Λωρίδας (LDWS)

Προειδοποιεί τον απρόσεκτο οδηγό για την έξοδο του οχήματος από τη λωρίδα, όταν δεν έχουν ενεργοποιηθεί τα φλας

